


CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE DES PIECES DE RECHANGE

Catalogue Part Number = 95990202



**NORME DA OSSERVARE
PER L'ORDINAZIONE
DELLE PARTI DI RICAMBIO**

Per le ordinazioni di parti di ricambio, indicare sempre chiaramente, oltre alla denominazione del pezzo, anche i numeri di matricola e di disegno desunti dall'allegato catalogo e citare i numeri di matricola del motore e del telaio da riparare.

Per ordinazioni telefoniche o telegrafiche è sufficiente indicare il numero del codice telegrafico del particolare.

**RULES TO BE OBSERVED
WHEN ORDERING
SPARE PARTS**

When ordering sparts, clearly indicate the denomination of each piece, its classification numbers, as mentioned in the catalogue, and also state the number of engine and chassis of the car to be repaired.

In case of phoned or wired orders, it is enough that you mention the code Number of the item concerned.

**RÈGLES À OBSERVER
POUR COMMANDER
DES PIÈCES DE RECHANGE**

En cas de commande de pièces de rechange, nous vous prions de préciser toujours, clairement, outre que la dénomination de la pièce, aussi ses numeros caractéristiques, tels que vous les trouvez dans ce catalogue, et, plus, le numero du moteur et de chassis de la voiture à réparer.

En cas de commandes par téléphone ou par télégraphe, c'est suffisant de citer le numero de code de la pièce désirée.

Table 1 - Crankcase

Table 2 - Oil sump

Table 3 - Crankshaft, connecting rods and pistons

Table 4 - Cylinder heads

Table 5 - Weber carburetors, type 40 DCZ/6

Table 6 - Air inlet and manifolds

Table 7 - Feeding and control

Table 8 - Exhaust manifolds, silencers and extensions

Table 9 - Timing (Controls)

Table 10 - Timing (Accessories)

Table 11 - Oil pump and filters

Table 12 - Distributors and controls

Table 13 - Generator, battery and ignition coils

Table 14 - Borg and Beck clutch

Table 15 - Clutch control and gear box

Table 16 - Output shaft

Table 17 - Countershaft

Table 18 - Intermediate gear box housings

Table 19 - Rear gear box housing

Table 20 - Gear box controls

Table 21 - Transmission shaft

Table 22 - Differential

Table 23 - Rear axle

Table 24 - Rear suspension

Table 25 - Front wheel suspension (upper arms)

Table 26 - Front wheel suspension (bottom arms)

Table 27 - Pedal board and clutch master cylinder

Table 28 - Brake system

Table 29 - Wheel hubs - Brake discs and master cylinder

Table 30 - Front, rear and brake calipers

Table 31 - Hand brake control

Table 32 - Wheels, tyres and axle shafts

Table 33 - Steering box

Table 34 - Steering shaft

Table 35 - Steering linkage

Table 36 - Water radiator and water pump


Table 37 - Fuel tank

Table 38 - Air conditioning

Table 39 - Air conditioning layout scheme

Table 40 - Tool kit

TAV. 1 - BASAMENTO MOTORE



GRUPPO 10 - TAV. 1


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	209	100145	Canna cilindro	11.100145
2	8 x 130	P 2	Prigioniero	P.061
3	—	94615	Bussola centraggio teste	BC.018
4	8 x 120	P 2	Prigioniero	P.059
5	8 x 90	P 2	Prigioniero	P.056
6	209	100196	Basamento	11.100196
7	—	94863	Prigioniero	P.094
8	209	100043	Guarnizione fra basamento e testa	11.100043
9	DIRING	—	Dado speciale	D.076
10	—	92399	Rondella	RO.037
11	—	Te 30	Tappo ad espansione	T.011
12	10 x 80	P 2	Prigioniero collettori	P.071
13	URAMA	110/MB	Dado per detto	D.122
14	NCM/70	—	Dado per collettore con attacco servofreno	D.045
15	LOBO	1 D 10	Rondella	RO.027
16	80	UNI 208	Dado per fissaggio	D.118
17	—	10 R 5	coperchietto ispezione	RO.012
18	URAMA	108 MA	Coperchietto ispezione	11.10788
19	NCM/70	—	Prigioniero	P.007
20	128 F	P 1	Tappo ad espansione	T.007
21	6 x 12	Te 20	Guarnizione	GU.036
22	—	94385	Raccordo	RA.030
23	—	93444	Complessivo tubo olio	11.240042
24	209	240042	Copiglia	C.008
25	2,7 x 25	C 1	Dado coronato	D.079
26	—	92427	Rondella	RO.028
27	—	12 R 1	Supporto antivibratore	ST.013
28	2 + 2	93098	Posteriore - durezza III	ST.014
29	RIV	88.920.512	Anteriore - durezza IV	11.10787
30	RIV	88.940.512	Vite	GU.035
31	128 F	10787	Guarnizione	T.030
32	—	94191	Tappo tubo olio	RO.083
33	—	94958	Rondella acciaio	11.10941
34	—	94776	Rondella vulkollan	11.10939
35	128 E	10941	Contenitore	B.151
36	128 E	10939	Bullone	—

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
35	128 E	10937	Boccola vulkollan	11.10937
36	128 E	10938	Distanziale boccola	11.10938
37	128 E	10940	Contenitore boccola	11.10940
38	—	93846	Bullone	B.140
39	571	620687	Complessivo piastra	11.620687
40	8 x 95	P 2	Prigioniero	P.057
41	8 x 70	P 2	Prigioniero	P.052
42	—	94617	Grano centraggio	GR.031
43	8 x 20	P 2	Prigioniero	P.032
44	—	8 R 5	Rondella	RO.022
45	LOBO	1 D 8	Dado per prigionieri fis-	D.030
46	80	UNI 208	saggio coppa	GR.029
47	—	94379	Grano forato	GU.007
48	—	16 G R 2	Guarnizione	T.005
49	—	16 Tf 1	Tappo scarico acqua	P.041
50	8 x 32	P 2	Prigioniero medio	P.045
51	8 x 50	P 2	Prigioniero	P.058
52	8 x 110	P 2	Prigioniero	P.054
53	8 x 80	P 6	Prigioniero corto	E.011
54	OR	114	Anello tenuta olio	P.093
55	—	94862	Prigioniero lungo	11.100211
56	209	100211	Supporto posteriore	RO.013
57	6 x 12	6 R 4	Rondella	—
58	LOBO	6 x 20	Bullone fissaggio supporto	B.019
59	80	UNI 187	antivibratore	GR.009
60	—	8 G C 1	Grano centraggio	P.090
61	—	94850	Prigioniero radice corto	P.053
62	8 x 75	P 2	Prigioniero	P.050
63	8 x 60	P 6	Prigioniero corto	RO.022
64	—	8 R 5	Rondella	—
65	LOBO	1 D 8	Dado per prigioniero	D.030
66	80	UNI 208	fissaggio supporti	11.100028
67	209	100028	Supporto anteriore	P.091
68	—	94857	Prigioniero lungo	RO.031
69	—	12 R 5	Rondella	—
70	LOBO	1 D 12	Dado per prigioniero lungo	D.056
71	80	UNI 208	fissaggio supporti	11.100027
72	209	100027	Supporto intermedio	—
73	209	100056	Guarnizione supporto	11.100056
74	—	—	posteriore	—

GRUPPO 10 - TAV. 1

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
70	8 x 28	P 2	Prigioniero	P.039
71	209	100239	Flangia campana frizione	11.100239


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
72	8 x 20	P 2	Prigioniero	P.032



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	209	111167	Complessivo asta	11.111167
2	209	111159	Paratia sinistra	11.111159/S
3	209	111159	Paratia destra	11.111159/D
4	—	94899	Raccordo	RA.065
5	—	94877	Guarnizione	GU.048
6	209	22864	Guarnizione	11.22864
7	URAMA	106 MA	Dado per prigionieri	
—	NCM/70	—	fissaggio tubo per asta	D.118
8	—	6 R 4	Rondella	RO.013
9	6 x 10	P 1	Prigioniero	P.005
10	LOBO	1 D 5	Dado fissaggio paratie	
—	80	UNI 209	olio al coperchio	D.009
11	—	5 R 4	Rondella	RO.008
12	—	94977	Rondella tranciata	RO.098
13	209	111157	Guarnizione	11.111157
14	209	111160	Tubo guida asta	11.111160
15	OR	3068	Anello di tenuta	E.O18
16	LOBO	8 x 80	Bullone fissaggio	
—	80	UNI 184	distribuzione alla coppa	B.182

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
17	—	8 R 5	Rondella	RO.022
18	LOBO	1 D 8	Dado	D.030
—	80	UNI 209		
19	8 x 110	P 2	Prigioniero	P.058
20	LOBO	8 x 100	Bullone fissaggio distribu-	
—	80	UNI 184	zione alla coppa	B.081
21	BORLETTI	65.9628.990.0	Termistore	A.109
22	—	94877	Guarnizione	GU.048
23	—	16 Tf 1	Tappo scarico olio	T.005
24	—	16 Gr 2	Guarnizione	GU.007
25	—	94350	Prigioniero per paratie	P.080
26	209	111153	Coppa olio	11.111153
27	209	111158	Guarnizione coperchio	11.111158
28	209	111154	Coperchio coppa	11.111154
29	6 x 18	P 1	Prigioniero per coperchio	P.011
30	—	6 R 5	Rondella	RO.014
31	LOBO	1 D 6	Dado per prigioniero	
—	80	UNI 207	fissaggio coperchio	D.016

TAV. 3 - ALBERO MOTORE - BIELLE E PISTONI



GRUPPO 12 - TAV. 3


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	BORG	AC T	Anello di tenuta	
—	COD. CT92	32763		
—	Ø 77 x 1,5 x 3,6		Normale	A. 031
—	Ø 77,15 x 1,5 x 3,6		1° Maggiorezione	A. 032
—	Ø 77,30 x 1,5 x 3,6		2° Maggiorezione	A. 033
2	BORG	RCS	Anello di tenuta	
—	COD. CT 92	35158		
—	Ø 77 x 1,5 x 3,6		Normale	A. 034
—	Ø 77,15 x 1,5 x 3,6		1° Maggiorezione	A. 035
—	Ø 77,30 x 1,5 x 3,6		2° Maggiorezione	A. 036
3	BORG ROP MOLLETTA		Anello roschiato con molletta	
—	COD. 30300			
—	Ø 77 x 5 x 3,3		Normale	A. 037
—	Ø 77,15 x 5 x 3,3		1° Maggiorezione	A. 038
—	Ø 77,30 x 5 x 3,3		2° Maggiorezione	A. 039
4	BORG		Stantuffo	
—	Rif. 65021/3		Normale	A. 168
—	Rif. 65021/3		1° Maggiorez. (+ 0,15 mm.)	A. 169
—	Rif. 65021/3		2° Maggiorez. (+ 0,30 mm.)	A. 170
5	157	14581	Boccola per spinotto	
6	163	14652	Spinotto per pistone	11.14581
7	158	14594	Anello per spinotto	11.14652
8	209	13219	Deflettore con fascetta	11.14594
9	TOBO	6 x 20	Bullone fissaggio deflettore al tubo scarico	11.13219
10	80	UNI 187	Rondella	B. 019
11	1080	6 R 4	Dado	RO.013
—	80	1 D 6		D. 016
12	209	UNI 207	Motorino avviamento	11.13218
—	MARELLI	MT 21 T		
13	—	93015	Prigioniero	P.077
14	—	93859	Dado	D. 128
15	—	12 R 5	Rondella	RO.031
16	125	12124	Piastrina di sicurezza	11.12124
17	—	94851	Bullone fissaggio volano	B. 160
18	—	94129	Grano centraggio	GR. 025
19	209	14803	Bullone per biella	11.14803

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
20	209	14725/B	Biella	11.14725/B
—	209	14725/C	Cappello	11.14725/C
—	209	14867	Complessivo biella	11.14867
21	VANDERVEIL		Cuscinetto di biella	
—	130	14447	Normale	11.14447
—	130	14447	1° Minorazione	11.14447/A
—	130	14447	2° Minorazione	11.14447/B
—	130	14447	3° Minorazione	11.14447/C
22	209	12513	Albero motore	11.12513
—	—	—	Minorazione perni biella	
—	209	12513	1° Minorazione	11.12513/A
—	209	12513	2° Minorazione	11.12513/B
—	209	12513	3° Minorazione	11.12513/C
—	—	—	Minorazione perni di banco	
—	209	12513	1° Minorazione	11.12513/D
—	209	12513	2° Minorazione	11.12513/E
—	209	12513	3° Minorazione	11.12513/F
23	7 x 12	T 14	Tappo per albero motore	T. 036
24	128 C	13195	Coprimorsetto	11.13195
25	209	12473	Assieme volano	11.12473
26	CURTY	100x120x13	Anello di tenuta olio albero motore	
—	EXCELSIOR	—		
27	275	12157	Vite fissaggio	ST. 005
28	—	92987	Piastrina di sicurezza	11.12157
29	HOLSET	22638-D	Smorzatore torsionale	RO. 048
30	209	12453	Pignone per catena	A. 137
31	163	12331	Ingranaggio	11.12453
32	213	14795	Dado per bullone bielle	11.12331
—	—	—		11.147795
33	209	100035	CUSCINETTI BANCO	
—	209	100035	Cuscinetto anteriore	11.100035
—	209	100035	1° Minorazione	11.100035/A
—	209	100035	2° Minorazione	11.100035/B
—	209	100035	3° Minorazione	11.100035/C
34	209	100026	Cuscinetto intermedio	11.100026
—	209	100026	1° Minorazione	11.100026/A
—	209	100026	2° Minorazione	11.100026/B
—	209	100026	3° Minorazione	11.100026/C

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
35	209	100037	Cuscinetto posteriore	11.100037
---	209	100037	1° Minorazione	11.100037/A
---	209	100037	2° Minorazione	11.100037/B
---	209	100037	3° Minorazione	11.100037/C

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
36	275	10345	Anello di rasamento	11.10345
---	275	10345	1° Maggiorazione	11.10345/A
---	---	---	+ 0,076 mm.	
---	275	10345	2° Maggiorazione	11.10345/B
---	---	---	+ 0,101 mm.	
---	275	10345	3° Maggiorazione	11.10345/C
---	---	---	+ 0,127 mm.	


TAV. 4 - TESTE CILINDRI



GRUPPO 16 - TAV. 4

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
—	209	17942	Assieme teste cilindri 1-1-1	11.17942
1	URAMA	106 MA	Dado cieco per supporto	
—	NCM/70	—	Bowden	D. 118
2	—	6 R 5	Rondella	RO. 014
3	6 x 22	P 1	Prigioniero	P. 014
4	213	19626	Supporto per registro	11.19626
5	209	17903	Albero distribuzione destro	11.17903
6	209	160479	Quarizione	11.160479
7	209	17969	Coperchio destro	11.17969
—	209	17970	Coperchio sinistro	11.17970
8	RIVETI	2 M	Chiodo autofilettante per	
—	SIR	2.49 x 3/16"	fissaggio targhetta	RI. 028
9	128 F	22573	Targhetta indicativa	11.22573
10	128 D	17415	Pomello per teste	11.17415
11	6 x 12	P 1	Prigioniero	P. 007
12	—	8 R 5	Rondella	RO. 022
13	LOBO	1 D 8	Dado per prigionieri fissi	
—	80	UNI 208	alberi distribuzione	D. 030
14	209	17954	Cappello posteriore	11.17954
15	6 x 18	P 1	Prigioniero	P. 011
16	128	17056	Innesto posteriore	11.17056
17	—	92610	Spina cilindrica	S. 011
18	101	16773	Perno per rullo	11.16773
19	342	16643	Rullo bilanciere	11.16643
20	128 B 20	17208	Boccola	11.17208
21	O.E.S.	A.A. 14 e	Seeger per perno rullo	SE 096
22	—	Te 8	Tappo ad espansione	T. 001
23	125	16177	Perno bilanciere	11.16177
24	153	17401	Distanziale	11.17401


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
25	209	17953	Cappello anteriore	11.17953
26	O.R.	4150	Anello tenuta collettori	E.032
27	125	17247	Cappello intermedio	11.17241
28	209	17604	Albero distribuz. sinistro	11.17904
29	209	160077	Bussola distanziale	11.160077
30	340	16698	Boccola	11.16698
31	209	160076	Bilanciere	11.160076
32	—	93618	Dado speciale	D. 092
33	128 E	17880	Vite registro	11.17880
34	128 LM	17672	Cono per scodellino	11.17672
35	128 LM	17400	Piattello	11.17400
36	128 LM	17398	Molla esterna	11.17398
37	3 CL	01665	Molla interna	M. 001
38	128 LM	17414	Piastrina appoggio	11.17414
39	209	160023	Sede valvola aspirazione	11.160023
40	157	17691	Valvola aspirazione	11.17691
41	—	93218	Grano centraggio	GR. 017
42	—	Te 25	Tappo ad espansione	T. 010
43	209	160024	Sede valvola scarico	11.160024
44	157	17693	Valvola di scarico	11.17693
45	—	6 GC 2	Grano	GR. 004
46	153	17468	Guida valvola	11.17468
47	—	94300	Prigioniero	P. 079
48	—	94898	Prigioniero teste e portabili	P. 096
49	6 x 51	P 1	Prigioniero coperchi	P. 107
50	3 x 20	P 2	Prigioniero	P. 032
51	—	8 R 4	Rondella	RO. 021
52	—	94895	Dado in bronzo	D. 107
53	—	6811	Boccola filettata	BC. 002
54	—	93339	Grano	GR. 016



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	---	235	Guarnizione per raccordo	1801 A
2	---	TS 597	Raccordo per filtro	1802 A
3	---	F 23	Corpo filtro	1803 A
4	---	TS 241a	Reticella filtrante	1804 A
5	---	TS 598	Dado per corpo filtro	1805 A
6	---	236	Guarnizione per raccordo	1806 A
7	---	2436	Guarnizione coperchio	1807 A
8	---	1975	Guarnizione per valvola	1808 A
9	---	5343	Asta comando pompa	1809 A
10	---	1660a	Valvola a spillo completa	1810 A
11	---	2903	Piastrina ritengo molla	1811 A
12	---	4456	Molla per stantuffo pompa	1812 A
13	---	1381a	Registro avviamento	1813 A
14	---	4108a	Galleggiante completo	1814 A
15	---	1829	Perno fulcro galleggiante	1815 A
16	---	2948a	Valvola aspirazione	1816 A
17	---	2877a	Stantuffo pompa completo	1817 A
18	---	TS 865	Getto del minimo	1818 A
19	---	TS 864	Portagetto del minimo	1819 A
20	---	2546	Guarnizione per portagetto	1820 A
21	---	TS 510	Getto principale	1821 A
22	---	2545	Portagetto principale	1822 A
23	---	TS 674	Vite fissaggio diffusori	1823 A
24	---	TS 625	Vite ispezione fori	1824 A
25	---	TS 548	Vite registro minimo	1825 A
26	---	non di ric.	Corpo carburatore	1826 A
27	---	3565	Boccola di rasamento	1827 A
28	---	2999	Spina conica	1828 A
29	---	3551	Molla alberino sinistro	1829 A
30	---	TS 539a	Alberino sinistro completo	1830 A
31	---	TS 555	Valvola a farfalla	1831 A
32	---	767	Vite fissaggio valvola	1832 A
33	---	TS 536a	Alberino destro completo	1833 A
34	---	2911	Molla alberino destro	1834 A
35	---	2464	Rosetta di sicurezza	1835 A
36	---	865	Dado fissaggio alberino	1836 A
37	---	TS 541a	Leva comando pompa	1837 A
38	---	3564	Boccola alberino destro	1838 A

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
39	---	TS 500	Settore registrabile	1839 A
40	---	1350	Boccola settore dentato	1840 A
41	---	38	Molla per vite miscela	1841 A
41 A	---	38	Molla per vite andatura	1841 AA
42	---	TS 546	Distanziale vite registro	1842 A
43	---	864	Vite registro minimo	1843 A
44	---	3554a	Leva comando valvola avviamento comprendente:	1844 A
45	---	364	— Dado per vite fiss. filo	1845 A
46	---	TS 511	— Leva comando valvola	1846 A
47	---	375	— Boccola per vite	1847 A
48	---	374	— Vite	1848 A
49	---	6885	Coperchio scatola settori	1849 A
50	---	TS 1073a	Leva comando farfalle	1850 A
51	---	4837	Morsetto fissaggio settore	1851 A
52	---	2288	Vite fissaggio coperchio	1852 A
53	---	A 1408	Vite per morsetto	1853 A
54	---	336	Vite coperchio valvola	1854 A
55	---	133	Copiglia per perno valvola	1855 A
56	---	1585	Perno per leva avviamento	1856 A
57	---	TS 501	Coperchio per valvola	1857 A
58	---	939	Molla per avviamento	1858 A
59	---	936	Valvola avviamento	1859 A
60	---	1187	Vite coperchio carburatore	1860 A
61	---	TS 534a	Tubetto emulsionatore	1861 A
62	---	1311	Getto aria di freno	1862 A
63	---	TS 507	Getto pompa	1863 A
64	---	TS 991a	Valvola mandata pompa	1864 A
65	---	1520	Guarnizione getto pompa	1865 A
66	---	512	Getto aria avviamento	1866 A
67	---	1339	Guarnizione	1867 A
68	---	1338	Getto avviamento	1868 A
69	---	TS 502	Diffusore	1869 A
70	---	5571a	Centratore di miscela	1870 A
71	---	6684a	Coperchio carburatore completo comprendente:	1871 A
72	---	6883a	— Coperchio carburatore	1872 A
73	---	G 228	— Vite prigioniera	1873 A

TAV. 6 - PRESA ARIA E COLLETTORI




GRUPPO 18 - TAV. 6

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	209	19399	Complessivo presa aria	11.19399
2	FISPA	060951		
3	FISPA	—	Dado speciale	—
4	FISPA	—	Elementi filtranti	—
4	LOBO	8 D 4	Dado fissaggio carburatori	
—	80	UNI 207	ai collettori	D. 029
5	—	8 R 5	Rondella	RO. 022
6	8.x 23	P 2	Prigioniero	P. 039
7	163	18846	Guarnizione	11.18846
8	163	18845	Distanziale	11.18845
9	LOBO	1 D 10	Dado fissaggio collettore	
—	80	UNI 208	con attacco servo freno	D. 045
10	—	10 R 5	Rondella	RO. 027

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
11	—	94877	Guarnizione	GU. 048
12	508 F	69545	Raccordo sul collettore	11.69545
13	213	19554	Guarnizione per 40 DFI/1	11.19554
14	WEBER	G. 228	Prigioniero presa aria	P. 102
15	URAMA	105/MA	Dado per prigionieri	
—	N/70	—	fissaggio presa aria	D. 134
16	209	19178	Collettore aspirazione	11.19178
17	URAMA	110/MB	Dado per collettori	
—	NCM/70	—	ammissione	D. 122
18	209	19179	Collettore per servofreno	11.19179
19	CHENEY	94101	Fascetta	F. 006
20	CORD	3205	Tubo gomma	TE. 075
21	166	10248	Guarnizione per 40 DCZ/6	11.18248

TAV. 7 - ALIMENTAZIONE E COMANDI



GRUPPO 18 - TAV. 7

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	209	19306	Complessivo tubo benzina	11.19306
2	209	19743	Tubo alimentazione	11.19743
3	209	19386	Complessivo tubo benzina	11.19386
4	1,3 x 12	C I	Copiglia	C.001
5	163	18898	Forcellino cavo Bowden	11.18898
6	O E B	4 x 8	Vite	V. 065
7	163	18902	Perno per forcellino	11.18902
8	128 E	19036	Registro per cavo	11.19036
9	LOBO	1 D 8	Controdado per registro	
—	50	UNI 209	cavo Bowden	D. 031
10	4 x 7,5	mt. 0,380	Guaina flessibile	TE. 081
11	213	19626	Supporto	11.19626
12	LOBO	1 D 5	Dado per tiranti comando	
—	50	UNI 207	carburatori	D. 008
13	—	94927	Tirante per carburatori	RA. 084
14	—	93916	Perno sferico	RA. 040
15	209	18908	Distanziale	11.18908
16	RIV EL 10	92766	Cuscinetto a sfere	CU. 038
17	Ø 2,5	mt. 0,80	Cavo Bowden	TE. 016
18	128 E	19099	Leva per molla di richiamo	11.19099
19	209	19180	Molla di richiamo	11.19180
20	128 E	19005	Attacco molla	11.19005
21	209	19169	Alberino di comando	11.19169
22	106	18539	Supporto	11.18539
23	6 x 12	P 1	Prigioniero	P. 007
24	FISPA	3064.02	Filtro regolatore	A. 120
25	LOBO	6 x 16	Bullone fissaggio filtro benzina	B. 016
—	80	UNI 187		
26	128 F	34346	Contropiastra	11.34346
27	128 F	34345	Supporto	11.34345
28	LOBO	6 x 14	Bullone fissaggio staffa per filtro regolatore	B. 013
—	80	UNI 187		
29	—	6 R 4	Rondella	RO. 013

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
30	LOBO	1 D 6	Dado per bullone fissaggio filtro	D. 016
—	50	UNI 207		
31	209	19340	Complessivo tubo benzina	11.19340
32	128 E	19030	Leva comando alberino	11.19030
33	—	6 R 4	Rondella	RO.013
34	LOBO	6 x 18	Bullone fissaggio leva comando carburatori	B. 017
—	80	UNI 187		
35	—	94321	Molla per giunti	M. 001
36	—	94320	Giunto per tiranti	RA. 043
37	128 E	19047	Leva	11.19047
38	163	18907	Forcellino inferiore	11.18907
39	163	18897	Blocchetto	11.18897
40	LOBO	1 D 6	Dado per bullone fissaggio leva di comando	D. 016
—	80	UNI 207		
41	IDRAULIC	2 x 1-FIG. 36	Ingrassatore	I. 003
42	209	19584	Assieme comando acceleratore	11.19584
43	—	—	Rondella	RO. 029
44	119	18575	Bussola per perno	11.18575
45	163	18903	Perno per leva acceleratore	11.18903
46	163	18905	Leva sul pedale	11.18905
47	—	94789	Tubo resivite	TE. 032
48	LOBO	6 x 25	Bullone fissaggio leva acceleratore sul perno	B.022
—	80	UNI 183		
49	209	34392	Guarnizione	11.34392
50	209	19307	Complessivo tubo benzina	11.19307
51	FISPA	4006.22	Pompa benzina meccanica	A. 136
52	8 x 28	P 2	Prigioniero	P.039
53	—	8 R 5	Rondella	RO. 022
54	LOBO	1 D 8	Dado per prigioniero fissaggio pompa benzina	D. 030
—	80	UNI 200		
55	—	93353	Guarnizione	GU. 024
56	—	94680	Bocchettone	RA. 033

PER POMPA BENZINA MECCANICA FISPA SUP 150

Bustina con diaframma e particolari vari di ricambio.

A. 122

Background




GRUPPO 20 - TAV. 8

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
—	209	20200	Impianto scarico completo con collettori sdoppiati	11.20280
1	LOBO	6 x 28	Bullone per tiranti fissaggio scarico al telaio	B. 175
2	128 F	20240	Tirante	11.20240
3	250	20181	Distanziale	11.20181
4	—	6 R 4	Rondella	RO. 013
5	LOBO	1 D 6	Dado per bullone fissaggio tubazione scarico	D. 016
6	571	400194	Paratia centrale	11.400194
7	571	400195	Paratia anteriore	11.400195
8	8 x 20	P 2	Prigioniero	P. 032
9	163	20242	Guarnizione	11.20242
10	289	20276	Guarnizione	11.20276
11	—	8 R 4	Rondella	RO. 021
12	—	94903	Dado in bronzo	D. 107
13	PAKER	KF 8 1/2" HS	Vite	V. 061
14	163	20241	Flangia semplice	11.20241
15	289	20275/A	Flangia doppia	11.20275/A
16	571	400196	Paratie per collettori D e S	11.400196
17	—	—	Bullone da 5/16" per fascetta	B. 190
18	—	—	Fascetta posteriore	—

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
19	—	—	Complessivo silenziatore posteriore D e S	A. 149
20	—	—	Complessivo silenziatore anteriore D e S	A. 150
21	209	20308/S	Tubo collegamento collettori alle marmitte	11.20308
22	209	20300/S	Semicolettore scarico anteriore	11.20300
23	209	20301/D	Semicolettori scarico posteriori	11.20301
24	LOBO	20304/S	Bullone fissaggio paratie ai collettori	11.20304
25	80	20305/D	Rondella tranciata	11.20305
26	—	94703	Bullone da 5/16" per fascetta	B. 013
27	—	—	Fascetta anteriore	RO. 074
28	—	8 R 1	Rondella piana	—
29	—	—	Dado speciale (5/16")	RO. 018
30	128 D	20227	Boccola	D. 031
31	8 x 28	B 2	Bullone per flangia	11.20227
32	128 E	20270/B	Flangia triangolare	B. 053
33	163	20268	Guarnizione	11.20270/B
34	POP	Cat. 24	Rivetto per paratia destra	11.20268
				RI. 023

TAV. 9 - DISTRIBUZIONE - COMANDI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	URAMA NCM/70	106 MA	Dado per prigionieri coperchi distribuzione	D. 118
2	—	6 R 5	Rondella	RO. 014
3	163	22709	Cappello destro e sinistro	11.22709
4	6 x 32	P 1	Prigioniero	P. 015
5	209	22865	Scatola distribuzione	11.22865
6	209	17972	Guarnizione fra teste e coperchi	11.17972
7	6 x 35	P 1	Prigioniero	P. 019
8	6 x 18	P 1	Prigioniero	P. 011
9	OR	133	Anello tenuta	E. 025
10	6 x 55	P 1	Prigioniero	P. 022
11	125	22108	Guarnizione	11.22108
12	128 F	22575	Flangia	11.22575
13	153	22505	Ruota sull'albero a camme	11.22505
14	153	22507	Catena distribuzione	11.22507
15	163	22710	Ingranaggio	11.22710
16	163	22718	Distanziale	11.22718
17	—	92266	Bullone fissaggio ruota	B. 131
18	—	8 R 4	Rondella	RO. 021
19	6 x 16	P 1	Prigioniero	P. 010
20	—	94901	Prigioniero per staffa	P. 097
21	8 x 75	P 2	Prigioniero	P. 053
22	10 x 22	P 1	Prigioniero	P. 109
23	URAMA N/70	110 MB	Dado	D. 048
24	6 x 18	P 5	Prigioniero	P. 012
25	URAMA NCM/70	106 MA	Dado per prigioniero fissaggio tendicatena	D. 118
26	—	6 R 5	Rondella	RO. 014
27	8 x 25	P 2	Prigioniero	P. 020
28	—	Te 18	Tappo ad espansione	T. 025
29	8 x 65	P 2	Prigioniero	P. 031
30	MIM	4056	Anello di tenuta	ST. 041
31	163	22756	Raccordo	11.22756
32	—	94877	Guarnizione	GU. 013
33	OR	112	Anello tenuta	E. 010
34	STAR	BN. 15 x 14	Anello star	ST. 070
35	163	22716	Perno	11.22716
36	163	22717	Bussola	11.22717
37	INA	K 19x24x25,2	Gabbia a rulli	CU. 045


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
33	6 x 16	P 1	Prigioniero	P. 010
39	URAMA NCM/70	106 MA	Dado per prigioniero fissaggio filtro olio F B 50	D. 118
40	OE2	AA e. 19	Anello Saeger	SA. 029
41	163	22712	Perno per tendicatena	11.22712
42	209	22865	Ingranaggio	11.22865
43	—	53457	Cuscinetto sull'alberino comando pompa acqua	CU. 007
—	RIV	2 AE	Grano	GR. 010
44	—	8 G c 1	Prigioniero	P. 017
45	8 x 55	P 2	Prigioniero	P. 015
43	6 x 59	P 2	Rondella	RO. 022
47	—	8 R 5	Dado per prigioniero fissaggio pompa olio	D. 020
48	LOBO	103	Dado per fissaggio flangia pompa acqua	FL. 001
—	LO	UBI 203	Rondella	RO. 001
49	LOBO	106	Flangia pompa acqua	FL. 002
—	BO	UBI 209	Anello di tenuta	ST. 021
50	—	6 R 5	Anello Saeger	SA. 020
51	209	22610	Coperchio valvola By-pass	11.22610
52	MIM	1922/7	Guarnizione coperchio	GU. 021
53	GARDINI	J 37 x 1,5	Molla per valvola By-pass	11.22615
54	209	22619	Valvola By-pass	11.22619
55	—	94903	Corpo valvola By-pass	11.22617
56	209	22618	Guarnizione	GU. 022
57	209	22617	Bullone fissaggio distribuzione alla coppa olio	B. 102
58	—	94401	Bullone fissaggio distribuzione alla coppa olio	B. 104
59	LOBO	8 x 80	Prigioniero	P. 015
60	—	UBI 104	Rondella	RO. 014
61	LOBO	8 x 100	Dado per bullone unione di staffa alla coppa	B. 100
62	—	BO	Prigioniero	P. 010
63	6 x 10	P 1	Puntalino	11.22601
64	—	8 R 5	Anello tenuta	E. 010
65	LOBO	106	Coppola per puntalino	11.22604
—	BO	UBI 203	Anello di tenuta	E. 010
66	8 x 20	P 2	Bullone speciale	B. 100
67	209	94900		
68	OR	112		
69	163	22716		
70	OR	2091		
—	—	94902		

GRUPPO 22 - TAV. 9

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
71	OR	106	Anello di tenuta	E. 005
72	163	22714	Cuneo	11.22714
73	163	22719	Tappo	11.22719
74	—	94839	Guarnizione	GU. 047
75	163	22711	Supporto	11.22711

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
76	163	22713	Guarnizione supporto	11.22713
77	209	22794	Distanziale	11.22794
78	163	22725	Molla tendicatena	11.22725
79	163	22715	Corpo tendicatena	11.22715
—	209	22760	Assieme tendicatena	11.22760


TAV. 10 - DISTRIBUZIONE - ACCESSORI



1	209	22777	Termostato mecanostat.	11.22777
	P 35	F 54		
2	209	22761	Bocchettone	11.22761
3	209	22765	Guarnizione bocchettone .	11.22765
4	URAMA	106 MA	Dado per prigioniero chiu-	
-	NCM/70	—	sura bocchettone	D. 118
5	—	6 R 5	Rondella	RO. 014
6	166	11863	Corpo tappo	11.11863
7	166	11864	Parapolvere	11.11864
8	166	11865	Rete interna sul tappo . .	11.11865
9	166	11867	Anello forato	11.11867
0	125	24124	Anello elastico	11.24124
1	OR	177	Anello tenuta	E. 042
2	OR	4150	Anello tenuta	E. 032
3	128 E	111120	Assieme vaschetta per tap-	
-	—	—	po	11.111120
4	CHENEY	Ø35x41	Fascetta	F. 008

15	125	28530	Anello tenuta olio	11.28530
16	163	22724	Guarnizione	11.22724
17	CHENEY	Ø22x38	Fascetta	F. 007
18	PIRELLI	Ø31x25x1200	Tube gomma per sfiato . .	TE. 007
—	RESIVITE	—		
19	128 E	22745	Attacco sfiato sinistro . .	11.22745
20	163	22748	Attacco sfiato destro . .	11.22748
21	URAMA	106 MA	Dado per prigioniero fissag-	
—	NCM/70	—	gio sfiati	D. 118
22	—	6 R 5	Rondella	RO. 014
23	6 x 16	P 1	Prigioniero	P. 010
24	LOBO	10 x 12	Bullone	B. 180
—	80	UNI 187		
25	—	93482	Rondella	RO. 103
26	BORLETTI	—	Termistore	A. 109
—	—	65.9628.990.0		
27	—	94877	Guarnizione	GU. 048


TAV. 11 - POMPA OLIO E FILTRI



CARELLO	39981	Filtro olio PH 3	A. 102
CARELLO	45208000	Cartuccia per filtro PH 3	A. 103
163	24843	Base per filtro PH 3	11.24843
CARELLO	—		
CARELLO	37024000	Complessivo valvola	A. 146
163	24844	Guarnizione	11.24844
LOBO	1 D 8	Dado fissaggio base filtro	
80	UNI 208	PH 3	D. 030
—	8 R 5	Rondella	RO. 022
CARELLO	35035000	Filtro olio PB 50	A. 105
CARELLO	45167000	Cartuccia filtro PB 50	A. 106
CARELLO	35035025	Mensola	A. 107
163	24849	Spessore per mensola	11.24849
209	240059	Tubo flessibile	11.240059
209	24892	Tubo flessibile	11.24892
CONNEX	3 x 20	Spina	S. 005
123 F	24673	Bussola	11.24673
123 F	34332	Ingranaggio conduttore	11.34332
LOBO	1 D 8	Dado fissaggio ingranaggio	
80	UNI 210	comando pompa benzina	D. 032
—	8 R 4	Rondella	RO. 021
163	34370	Ingranaggio condotto	11.34370
OR	132	Anello tenuta olio	E. 025
128 F	24712	Bussola	11.24712
163	24841	Coperchio corpo pompa	11.24841
163	34368	Bussola	11.34368
2,5x3,7	L 2	Chiavetta per ingranaggio	L. 001
209	240090	Ingranaggio conduttore	11.240090
209	240091	Ingranaggio condotto	11.240091
UNIM 90	3 x 5	Chiavetta	L. 002
200	24111	Bussola	11.24111


27	163	34369	Albero con camma	11.34369
28	—	8 G c 1	Grano centraggio	GR. 009
29	209	24891	Perno	11.24891
30	163	34367	Bussola	11.34367
31	209	240097	Corpo pompa olio	11.240097
32	6 x 14	P 1	Prigioniero	P. 009
33	153	24644	Ingranaggio	11.24644
34	—	10 R 2	Rondella	RO. 024
35	—	94217	Dado coronato	D. 095
36	1,8 x 22	C 1	Copiglia	C. 004
37	128 B	24557	Guarnizione	11.24557
38	209	24857	Tubo	11.24857
39	128 B	24559	Manicotto	11.24559
40	LOBO	8 x 50	Bullone serraggio pompa	
—	80	UNI 186	olio	B. 181
41	—	8 R 5	Rondella	RO. 022
42	LOBO	1 D 8	Dado	D. 030
—	80	UNI 208		
43	—	6 R 2	Rondella tranciata	RO. 011
44	—	6 R 4	Rondella	RO. 013
45	LOBO	1 D 6	Dado	D. 016
—	80	UNI 207		
46	166	18270	Fascetta per manicotto	11.18270
47	209	24859	Staffa	11.24859
48	209	24860	Cavallotto per staffa	11.24860
49	—	5 R 4	Rondella	RO. 008
50	1080	5 x 8	Bullone fissaggio tubo aspi-	
—	80	UNI 187	razione	B. 001
51	209	24858	Assieme tubo aspirazione	11.24858
52	125	24123	Filtro aspirazione olio	11.24123
53	125	24124	Anello elastico	11.24124

TAV. 12 - SPINTEROGENI E COMANDI



209 MARELLI	29126 S 85 A	Distributore di accensione	11.29126	22 8 x 12	P 2	Prigioniero	P. 026
MARELLI	H. 71.0071.02	Gruppo ruttore	A. 110	23 MARELLI	90071-71	Chiavetta	A. 114
MARELLI	703.889.01	Spazzola	A. 111	24 MARELLI	C E 1 E	Condensatore	A. 115
MARELLI	91.006.01	Carboncino con molla	A. 112	25	112	Boccola superiore	11.28970
MARELLI	703.884.01	Calotta distributrice	A. 113	26	430	Guarnizione	11.16410
LOBO	1 D 8	Dado fissaggio flangia di		27	128 C	Ingranaggio sinistro	11.30586
50	UNI 207	comando	D. 016	28	—	Bullone speciale	B. 157
—	6 R 4	Rondella	RO. 013	29	—	Rondella	RO. 014
430	30453	Flangia spinterogeno	11.30453	30	—	Dado speciale	D. 109
—	10 R 1	Rondella	RO. 023	31	8 x 25	Prigioniero	P. 038
125	92322	Dado coronato	11.92322	32	AA 32 I	Anello di sicurezza	SE. 100
1 8 x 22	C 1	Copiglia	C. 004	33	—	Cuscinetto a sfere per co-	
6 x 10	P 1	Prigioniero	P. 005	—	RIV	mando spinterogeno	CU. 043
430	30451	Flangia intermedia	11.30451	34	128 C	Rondella di rasamento	11.30588
430	30452	Elemento centrale	11.30452	35	OR	Anello di tenuta	E. 007
128 C	30587	Ingranaggio condotto	11.30587	36	128 D	Ingranaggio destro	11.30609
MIM	2741/10	Anello tenuta olio	ST. 063	37	OR	Anello tenuta olio	E. 039
209	29140	Supporto sinistro	11.29140	38	209	Supporto destro	11.29139
112	28968	Boccola inferiore	11.28968	39	MIM	Anello tenuta olio	ST. 021
LOBO	1 D 8	Dado fissaggio spinteroge-		40	—	Guarnizione	GU. 040
80	UNI 208	no al supporto	D. 030	41	6 x 32	Bullone	B. 028
—	6 R 4	Rondella	RO. 021	42	209	Corpo presa contagiri	11.30736
—	93796	Rondella liscia	RO. 057	43	OR	Anello tenuta olio	E. 017
212	28918	Cappuccio gomma	11.28918	44	BORLETTI	Rinvio ad angolo per con-	
					—	tagiri	A. 138

AV. 13 - GENERATORE - BATTERIA E BOBINE



—
 212 28918
 —
 212 28919
 URAMA 208 MB
 B/70 —
 — 8 R 2
 128 E 30716
 128 E 30718
 LOBO —
 8 GM TE 8 x 60
 GCA 101/B
 MARELLI —
 209 30789
 209 30735
 10x1,25x105 94847
 — 10 R 3
 10 x 22 P 1
 URAMA 110 MB
 N/70 —
 571 400049
 209 22868
 PIRELLI 60469

Cavo accensione
 Cappuccio 11.28918
 Graffa —
 Coprimorsetto 11.28919
 Dado fissaggio generatore
 alla staffa D. 033
 Rondella RO. 019
 Staffa sostegno 11.30716
 Distanziale 11.30718
 Bullone fissaggio generato-
 re alla staffa B. 171
 Generatore A. 124
 Distanziale 11.30789
 Supporto 11.30735
 Bullone speciale B. 159
 Rondella tranciata RO. 025
 Prigioniero per supporto P. 108
 Dado per prigioniero sup-
 porto e staffa generatore D. 048
 Cavo massa batteria 11.400049
 Cinghia trapezoidale per
 comando generatore 11.22868

Telegrafico

Fig.


19 MARELLI 6 AC 11
 20 163 30723
 21 571 400048
 22 OR 3068
 23 119 28978
 — MAGIC P 5103
 24 128 F 29061
 25 209 29097/S
 26 —
 27 MARELLI 82R-201-A
 28 571 400085
 29 —
 30 200 28580
 31 209 29097/D
 32 500 28905
 33 Ø 7 x 10 94787
 — PIRELLI SUMATRA
 34 375 28906
 35 CHAMPION N 4
 36 212 28839
 37 128 E 30710

DESCRIZIONE

Batteria 60 A. h A. 126
 Distanziale 11.30723
 Cavo motorino-batteria 11.400048
 Anello gomma E. 018
 Anello protezione cavi ac-
 censione 11.28978
 Piastrina 11.29061
 Portafili con fili 11.29097/S
 Cavo bobina (12 V.)
 Bobina A. 128
 Passafilo 11.400085
 Cavo arrivo corrente A. 129
 Distanziale 11.28580
 Portafili con fili 11.29097/D
 Anellino protezione 11.28905
 Tubo gomma protezione in-
 nesto per candele TE. 042
 Innesto cavo candele 11.28906
 Candele A. 176
 Guarnizione per candele 11.28889
 Assieme puleggia e vento-
 la per generatore 11.30710

Telegrafico

TAV. 14 - FRIZIONE BORG & BECK



Avvertenza

La revisione della frizione deve essere fatta solo presso
Officine autorizzate.


Il disco frizione, con parastrappi e mozzo è gruppo inamovibile - Sostituire interamente.

—	B & B	75311	Assieme frizione	
—	—	—	BORG & BECK	A. 177

1	RIV	ALN. 15
2	—	94766
3	209	12473
4	B & B	—
—	51226/25 SP/DP	—
5	B & B	—
—	75388/10	PT 1
6	—	94892
7	—	8 R 4
8	8 x 22	B 1
9	571	520931
10	B & B	—
11	B & B	—
12	B & B	—


Cuscinetto a sfere	CU. 041
Anello di arresto	M. 002
Assieme volano motore	11.12473
Disco frizione completo	A. 141
Spingidisco con coperchio	A. 142
Grano	GR. 044
Rondella spaccata	RO. 021
Bullone	B. 183
Campana frizione	11.520931
Molletta	—
Piastrina di fermo	—
Bullone	—

TAV. 15 - COMANDO FRIZIONE E SCATOLA CAMBIO



Telegrafico				Telegrafico					
1	571	520931	Campana frizione	11.520931	34	571	500196	Leva comando frizione	11.500196
2	342	50489	Lamiera riparo	11.50489	35	571	500192	Molla	11.500192
3	5 x 8	6 VR	Vite fissaggio lamiera	V. 013	36	OEB	3 x 12	Vite fissaggio flangia	V. 068
4	571	520622	Guarnizione	11.520622	37	—	3 G C 1	Grano di centraggio	GR. 009
5	OR	167	Anello tenuta	E. 041	38	8 x 32	P 2	Prigioniero	P. 041
6	LOBO	1 D 8	Dado fissaggio flangia con		39	8 x 40	P 2	Prigioniero	P. 042
7	80	UNI 208	manicotto	D. 030	40	—	22 GR 2	Guarnizione	GU. 010
8	—	8 R 4	Rondella	RO. 021	41	—	22 TF 1	Tappo carico olio	T. 009
9	571	520958	Flangia con manicotto	11.520958	42	571	520855	Scatola cambio	11.520855
10	MIM	3252/10	Anello tenuta sul rinvio	ST. 034	43	3 x 22	P 2	Prigioniero	P. 035
11	8 x 14	P 2	Prigioniero	P. 027	44	8 x 75	P 2	Prigioniero	P. 053
12	8 x 42	P 2	Prigioniero	P. 043	45	571	520851	Flangia per cuscinetto	11.520851
13	6 x 14	P 1	Prigioniero	P. 009	46	8 x 110	P 2	Prigioniero	P. 058
14	571	520854	Coperchio	11.520854	47	—	94957	Bocchettone	RA. 072
15	342	53047	Guarnizione	11.53047	48	—	93078	Guarnizione	GU. 018
16	LOBO	1 D 6	Dado per coperchio scatola		49	—	94955	Raccordo orientabile	RA. 071
17	50	UNI 207	cambio	D. 016	50	571	500259/1	Vite spurgo pompa	11.500259/1
18	—	6 R 5	Rondella	RO. 014	51	571	500259	Cilindro completo	11.500259
19	342	53123	Boccolina per sfera	11.53123	52	—	3 R 5	Rondella	RO. 022
20	8 x 25	P 2	Prigioniero	P. 038	53	LOBO	8 MA	Dado per prigioniero fis-	
21	6 x 12	P 1	Prigioniero	P. 007	54	80	UNI 207	saggio cilindretto	D. 029
22	—	8 R 4	Rondella	RO. 013	55	571	500259/2	Molla ritorno stantuffo	11.500259/2
23	—	6 D 3	Dado	D. 012	56	571	500259/3	Rondella	11.500259/3
24	8 & 8	46887	Carbon ring	A. 171	57	571	500259/4	Guarnizione	11.500259/4
25	571	500203	Boccola porta carboncino	11.500203	58	571	500259/5	Stantuffo	11.500259/5
26	571	500204	Molla	11.500204	59	571	500259/6	Anello elastico	11.500259/6
27	571	900193	Perno reazione	11.900193	60	571	500259/7	Copripolvere	11.500259/7
28	—	8 R 5	Rondella	RO. 022	61	563	500171	Molla	11.500171
29	508 F	50820	Coperchio	11.50820	62	571	500259/8	Puntalino	11.500259/8
30	563	660180	Complessivo tubo	11.660180	63	1,8x20	C 1	Copiglia	C. 003
31	5 x 8	P 1	Prigioniero	P. 001	64	LOBO	8 MA	Controdado	D. 029
32	—	5 R 5	Rondella	RO. 009	—	80	UNI 207		
33	LOBO	1 D 5	Dado	D. 009	—	571	500260	Registro sul perno pompa	11.500260
34	50	UNI 209			—	582	500272	Assieme leva comando	
35	8 x 45	P 2	Prigioniero	P. 044	—	—	—	frizione	11.500272
36	R 4	3,9 x 9	Ribattino fissaggio molla	RL 030					


TAV. 16 - ALBERO PRIMARIO



	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	---	93330	Ghiera	G. 909
2	---	93747	Piastrina di sicurezza	RO. 055
3	508 E	55840	Spessore per flangia	11.55840
4	---	94874	Cuscinetto supporto albe-	
---	RIV	S AA NON	ro primario e rinvio	CU. 021
5	571	520802	Albero del rinvio	11.520802
6	513	53515	Anello di guida	11.53515
7	513	53902	Anello elastico 1-4-5° velo-	
---	---	---	cità	11.53902
8	513	53514	Anello di fermo	11.53514
9	KS 24	94370	Gabbia a rulli	CU. 048
0	513	53517	Ghiera sul primario	11.53517
1	---	94239	Piastrina di sicurezza	RO. 062
2	513	53511	Manicotto di comando	11.53511
3	513	53510	Nucleo di guida 3° e 4° ve-	
---	---	---	locità	11.53510
4	508 C	54929	Distanziale	11.54929
5	513	53512	Anello elastico di 3° velo-	
---	---	---	cità	11.53512
6	508 C	55080	Ingranaggio 3° velocità	11.55080
7	508 C	55079	Ingranaggio 2° velocità	11.55079
8	513	53901	Anello elastico	11.53901


N Ric.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
19	508 C	54931	Distanziale	11.54931
20	513	53509	Nucleo di guida 1° e 2° ve-	
---	---	---	locità	11.53509
21	508 C	54926	Distanziale	11.54926
22	508 C	55078	Ingranaggio 1° velocità	11.55078
23	513	53557	Distanziale	11.53557
24	571	520811	Distanziale	11.520811
25	571	520812	Ingranaggio RM sul prima-	
---	---	---	rio	11.520812
26	571	520813	Nucleo di guida 5° velocità	11.520813
27	571	520815	Distanziale	11.520815
28	571	520816	Ingranaggio 5° velocità	11.520816
29	571	520818	Distanziale	11.520818
30	RIV	4 DAV P	Cuscinetto posteriore	CU. 092
31	---	94966	Ghiera posteriore	G. 013
32	---	94968	Piastrina di sicurezza	RO. 104
33	---	54967	Ghiera di sicurezza	G. 014
34	571	520574	Boccola 2° e 3° velocità	11.520574
35	571	520573	Boccola 1° velocità	11.520573
36	571	520817	Boccola 5° velocità	11.520817
37	571	520810	Albero primario	11.520810
38	571	520852	Perno forato sul primario	11.520852

TAV. 17 - ALBERO SECONDARIO



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	—	93298	Cuscinetto anteriore sup-	
2	RIV	3 AA NO n 30	porto albero secondario	CU. 013
3	571	520486	Ingranaggio	11.520486
4	508 C	55076	Ingranaggio	11.55076
5	—	94875	Cuscinetto intermedio albe-	
6	RIV	7 BB	bero secondario	CU. 032
7	571	520820	Ingranaggio retromarcia	11.520820
8	571	520821	Ingranaggio 5 ^a velocità	11.520821
9	RIV	6 DBVP. 25	Cuscinetto posteriore	CU. 029
10	—	93325	Ghiera	G. 006
11	—	93305	Rondella di sicurezza	RO. 051
12	571	520819	Albero secondario	11.520819
13	508 E	55774	Spina	11.55774


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
12	571	520844	Perno	11.520844
13	—	93306	Rondella	RO. 052
14	—	93327	Ghiera	G. 008
15	1,8 x 20	C 1	Copiglia	C. 003
16	—	92638	Dado coronato	D. 085
17	—	8 R 1	Rondella lavorata	RO. 018
18	571	520826	Leva comando R.M.	11.520826
19	571	520827	Perno per leva comando R.M.	11.520827
20	571	520825	Forcella comando R.M.	11.520825
21	571	520822	Perno R.M.	11.520822
22	571	520824	Ingranaggio comando R.M.	11.520824
23	571	520823	Bussola per ingranaggio R.M.	11.520823



	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	342	53541	Guarnizione	11.53541
2	571	520804	Corpo intermedio	11.520804
3	6 x 16	P 1	Prigioniero	P. 010
4	6 x 25	P 1	Prigioniero	P. 015
5	—	8 R 4	Rondella	RO. 021
6	—	8 D 4	Dado	D. 025
7	8 x 28	P 1	Prigioniero	P. 112
8	571	520807	Guarnizione	11.520807
9	8x145	P 2	Prigioniero	P. 062
10	O E B	AA 72 i	Anello di tenuta cuscinetto	SE. 026
11	571	520797	Supporto posteriore	11.520797

N Fig	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
12	6 x 42	P 1	Prigioniero	P. 111
13	571	520847	Boccola porta molla	11.520847
14	508 B	53684	Molla	11.53684
15	571	520846	Perno per indurimento R.M.	11.520846
16	571	520808	Guarnizione	11.520808
17	—	93342	Grano	GR. 020
18	—	92363	Piastrina	RO. 039
19	571	520853	Bullone	11.520853
20	8 x 60	P 1	Prigioniero	P. 113
21	O E B	AA 62 i	Anello di tenuta cuscinetto	SE. 112


TAV. 19 - SCATOLA POSTERIORE CAMBIO



g.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	BORLETTI	—	Rinvio ad angolo per conta	
	50.0495.990.0		Km. con gomme 205x15	A. 132
2	563	520707	Raccordo	11.520707
3	MIM	10 x 19 x 7	Anello di tenuta	ST. 018
4	OR	4075	Anello di tenuta	E. 021
5	—	94942	Grano	GR. 040
6	563	520709	Bullone	11.520709
7	571	520849	Corpo rinvio	11.520849
8	571	520850	Pignone	11.520850
9	563	520708	Bottone reggispira	11.520708
10	—	94770	Rondella	RO. 080
11	508 E	55786	Molla	11.55786
12	50142011	Ø 11/32"	Sfera per valvola limitazio-	
	—	Ø 8,73 mm	ne	CU. 079
13	CONNEX	2 x 16	Spina	S. 003
14	508 E	55785	Corpo valvola	11.55785
15	—	93248	Piastrina	RO. 050
16	6 x 42	P 1	Prigioniero	P. 111
17	571	520806	Carter posteriore cambio	11.520806
18	—	94958	Prigioniero	P. 099
19	RIV	5 A	Cuscinetto posteriore	CU. 020
20	MIM	50 x 80 x 10	Anello tenuta olio	ST. 051
21	OER	A A 80 i	Anello tenuta	SE. 028
22	508 E	55796	Distanziale	11.55796
23	508 E	57333	Flangia per giunto Saga	11.57333
24	571	520840	Manicotto scanalato	11.520840
25	571	520848	Anello elastico	11.520848
26	OR	112	Anello albero primario	E. 009
27	571	520841	Albero uscita cambio	11.520841
28	RIV	3 A 32	Cuscinetto anteriore	CU. 093
29	571	520843	Bussola	11.520843
30	571	520803	Anello tenuta olio	11.520803
31	571	520842	Vite senza fine	11.520842

N Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
32	OR	4125	Anello di tenuta	E. 030
33	LOBO	1 D 5	Dado per coperchio pompa	
—	50	UNI 207	olio	D. 008
34	—	5 R 3	Rondella	RO. 007
35	508 F	55342	Coperchio pompa olio	11.55342
36	508 F	55459	Ingranaggio conduttore	11.55459
37	125	52453	Boccola per ingranaggio	11.52453
38	125	52452	Ingranaggio condotto	11.52452
39	5 x 12	P 1	Prigioniero	P. 003
40	—	8 R 4	Rondella	RO. 021
41	—	8 D 4	Dado	D. 025
42	—	8 R 4	Rondella	RO. 021
43	LOBO	1 D 8	Dado	D. 030
—	80	UNI 208		
44	571	520925	Tampone laterale	11.520925
45	LOBO	8 x 16	Bullone fissaggio cambio	
—	80	UNI 188	ai supporti	B. 043
46	508 E	55778	Squadretta porta tampone	11.55778
47	2 D	5/16"	Dado speciale	D. 001
48	508 E	620288	Piastra per ancoraggio	11.620288
49	—	94771	Rondella	RO. 081
50	—	92429	Dado	D. 080
51	3,7 x 35	C 1	Copiglia	C. 019
52	OR	4075	Anello tenuta	E. 021
53	508 E	55762	Complessivo filtro olio	11.55762
54	5 x 10	P 1	Prigioniero	P. 002
55	—	5 R 5	Rondella	RO. 009
56	LOBO	1 D 5	Dado per prigioniero fissag-	
—	50	UNI 207	gio filtro olio	D. 008
57	342	53135	Tampone sostegno cambio	11.53135
58	508 D	55335	Distanziale	11.55335
59	342	53136	Scodellino tampone	11.53136
60	—	94777	Bullone fissaggio	B. 150


TAV. 20 - COMANDO CAMBIO



	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	539	520396	Pomello leva cambio	11.520396
2	342	53203	Controdado	11.53203
3	571	520908	Leva comando	11.520908
4	O E B	AA 14 e	Anello seeger	SE. 096
5	508 F	55457	Astuccio tenuta molla	11.55457
6	508 F	55455	Molla	11.55455
7	O R	117	Anello in gomma	E. 014
8	508 F	55456	Calotta	11.55456
9	508 F	55473	Anello elastico	11.55473
0	LOBO	1 D 6	Dado fissaggio coperchio	
—	50	UNI 207	scatola cambio	D. 016
1	—	6 R 5	Rondella	RO. 014
2	571	520839	Asta posteriore	11.520839
3	—	Te 18	Tappo ad espansione	T. 006
4	O E B	AA 16 i	Anello arresto molla R.M.	SE. 113
5	571	520833	Pastiglia per molla	11.520833
6	571	520834	Molla	11.520834
7	571	520832	Perno per molla	11.520832
8	571	520838	Asta anteriore	11.520838
9	508 F	55472	Perno	11.55472
0	571	520805	Supporto leva	11.520805
1	571	520809	Guarnizione	11.520809
2	571	520837	Sede per leva comando	11.520837
3	508 F	55467	Sede sferica	11.55467

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
24	513	53528	Forcella 3 ^a e 4 ^a velocità	11.53528
25	—	93231	Bullone	B. 137
26	513	53527	Forcella 1 ^a - 2 ^a e 5 ^a velocità	11.53527
27	—	93309	Sfera da 5/16" per arresto	
—	RIV	90.142.010	marce ed indurimento	CU. 077
28	508 B	53684	Molla per sfere	11.53684
29	571	520836	Asta comando 1 ^a e 2 ^a velocità	11.520836
—	—	—		
30	571	520835	Asta comando 3 ^a e 4 ^a velocità	11.520835
—	—	—		
31	571	520831	Forcellino 1 ^a e 2 ^a velocità	11.520831
32	—	94854	Piastrina di sicurezza	RO. 108
33	6 x 20	B 1	Bullone	B. 018
34	571	521069	Molla ritorno leva	11.521069
35	—	94696	Bullone	B. 146
36	571	520830	Forcellino 1 ^a - 2 ^a e 5 ^a velocità	11.520830
—	—	—		
37	571	520829	Asta comando 5 ^a velocità e R.M.	11.520829
—	—	—		
38	571	520828	Forcellino comando R.M.	11.520828
39	342	53125	Rullino laterale	11.53125
40	342	53126	Rullino centrale	11.53126
41	571	520845	Perno	11.520845
42	508 F	55488	Interruttore per luce R.M.	11.55488


TAV. 21 - ALBERO TRASMISSIONE



N. g.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	OEB	AA 43 I	Anello seeger	SE. 109
2	OR	4125	Anello tenuta grasso . . .	E. 030
3	508 E	57312	Boccola anteriore	11.57312
4	538	560009	Manicotto	11.560009
5	—	94774	Rondella ingrassatore . . .	RO. 100
6	HIDRAULIC	TIPO B	Ingrassatore per manicotto	I. 002
7	Ø 8 x 1	FIG. 32		
8	—	94823	Vite	B. 156
9	508 E	57313	Boccola posteriore	11.57313
10	—	Te 35	Tappo ad espansione . . .	T. 013
11	340	56864	Giunto cardanico posteriore	11.56864
12	UNIVERSAL	50.0.31/2		

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
11	—	—	Anello gomma	—
12	—	—	Rullino	—
13	—	—	Elemento giunto	—
14	538 U	560017	Bullone per giunto SAGA	11.560017
15	538 U	560016	Giunto SAGA	11.560016
16	SAGA	8271/9		
17	—	18 D 6	Dado coronato	D. 065
18	—	Te 18	Tappo espansione	T. 006
19	570	560207	Sfera per centraggio albero	11.560207
20	3,5 x 28	C 1	Copiglia	C. 015
21	571	560217	Complessivo albero transmis- sione	11.560217

TAV. 22 - GRUPPO DIFFERENZIALE



Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico	N. Fig.	Materiali	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
ZF	---	Differenziale completo di bulloni per fissaggio co- rona	A. 148	13	TIMKEN	HM 89443	Cuscinetto posteriore pigno- ne, a rulli conici	CU. 076
4051 - 505 - 012	---	---	---	---	---	HM 89410	Rondella tenuta olio	11.500943
---	---	---	---	14	571	600943	Boccola	11.500942
---	---	---	---	15	571	600942	Anello di tenuta	ST. 064
1 ZF - 4051 - 206 - 010	---	Scatola differenziale	---	16	CURT	428010	Rondella	RO. 107
2 ZF - 0730101 - 030	---	Anello di centraggio	---	17	OES	8015	Vite	V. 057
3 53E	59433	Corona per rapporto 8/34	11.59433	18	3 VR	5 x 15	Protezione paraolio	11.580172
4 ZF - 4051 - 306 - 021	---	Lamelle esterna	---	19	571	580172	Forcella	11.580171
5 ZF - 4051 - 308 - 013	---	Lamelle interne	---	20	571	580171	Assieme protezione forcella	11.580173
6 ZF - 4051 - 306 - 022	---	Anello di pressione	---	21	571	580173	Rondella	11.580225
7 ZF - 4051 - 306 - 028	---	Planetario	---	22	308 C	95225	Dado coronato	11.580129
8 ZF - 4051 - 305 - 016	---	Satellite	---	23	571	580129	Pignone per coppia R. 8/34	11.580068
9 ZF - 4051 - 358 - 24	---	Perni per satelliti	---	24	571	580068	Cuscinetto anteriore a rul- li conici	CU. 074
0 ZF - 4051 - 505 - 059	---	Coperchio	---	25	TIMKEN	M 26046	Distanziale	11.580075
1 571	580074	Distanziale	11.580074	---	---	M 58010	---	---
2 ZF - 0638 - 027 - 053	---	Bullone fissaggio corona	---	26	571	580075	---	---

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or valve. It consists of 29 numbered parts. The main components include a central housing (5) with a large circular opening (6), a shaft (18) with a handle (19) and a coupling (20), and a flange (21) with a central opening (22). Other parts include a cover (8), a bracket (14), a plate (12), a nut (11), a bolt (10), a washer (9), a pin (4), a screw (3), a nut (2), a pin (1), a pin (16), a pin (15), a pin (7), a pin (23), a pin (17), a pin (15), a pin (16), a pin (18), a pin (19), a pin (20), a pin (21), a pin (22), a pin (23), a pin (24), a pin (25), a pin (26), a pin (27), a pin (28), and a pin (29).

	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	571	660818	Complessivo braccio laterale destro	11.660818
2	571	600668	Flangia	11.600668
3	8 x 16	P 6	Prigioniero	P. 030
4	571	600631	Flangia per scatola ponte	11.600631
5	571	600944	Scatola ponte	11.600944
6	8 x 25	P 2	Prigioniero	P. 038
7	—	8 G c 1	Grano centraggio	GR. 009
8	8 x 20	P 6	Prigioniero	P. 034
9	—	22 Gr 2	Guarnizione	GU. 010
10	—	22 Tf 1	Tappo	T. 009
11	—	94666	Dado	D. 104
12	—	10 R 4	Rondella	RO. 026
13	508 E	600172	Spessore	11.600172
14	508 E	600251	Tampone limitazione scuotimento superiore	11.600251
15	SAGA	13428	Rondella	RO. 021
16	—	8 R 4	Dado per prigioniero fissaggio bracci alla scatola	D. 030
17	LOBO	1 D 8		
18	80	UNI 208		

N Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
17	571	600819	Complessivo braccio laterale sinistro	11.600819
18	508 E	600556	Perno per ammortizzatore	11.600556
19	571	600668	Flangia	11.600668
20	571	600816	Flangia porta caliper	11.600816
21	571	600987	Paraolio	11.600987
22	571	600815	Flangia	11.600815
23	8 x 22	P 2	Prigioniero	P. 035
24	10 x 25	B 2	Bullone	B. 084
25	514	61198	Rondella speciale	11.61198
26	—	94807	Fune metallica	TE. 032
27	—	10 R 4	Rondella	RO. 026
28	LOBO	1 D 10	Dado per bullone fissaggio fune	D. 045
29	80	UNI 208		
30	508 E	600611	Sede per balestra e puntone	11.600611
31	—	—	Bullone	B. 134
32	—	92669		






Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
1	550	65135	Distanziale per molla	11.65135
2	—	—	Semirondella	—
3	14 x 65	B 2	Bullone per ammortizzatore	B. 178
4	—	94784	Rondella rasamento	RO. 084
5	571	600695	Ammortizzatore posteriore	11.600695
—	KONI	82 R-1322	—	—
6	—	—	Scodellino	—
7	RIV	88.110.441	Silentbloc	ST. 012
8	URAMA	114 MB	Dado per bullone fissaggio	—
—	N/70	—	ammortizzatore	D. 063
9	508 D	61709	Distanziale	11.61709
0	508 D	61701	Rondella vulkollan	ST. 011
1	RIV	89.801.382	Silentbloc per biscottino	11.61701
2	508 E	600143	Biscottino	11.600143
3	508 E	600058	Bullone	11.600058
4	URAMA	116 MB	Dado per bullone biscottino	D. 071
—	N/70	—	—	—
5	508 E	600499	Balestra	11.600499
6	532 U	600384	Molla	11.600384
7	539	600507	Soffietto parapolvere	11.600507
8	—	94800	Bullone	B. 154
9	508 E	600141	Rondella spallamento	11.600141
0	539	60067	Boccola vulkollan	11.600067
1	539	600118	Tubo esterno	11.600118
2	539	600068	Tubo interno boccola	11.600068
3	URAMA	214 MB	Dado per bullone fissaggio	—
—	B/70	—	balestra	D. 064

Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Codice Telegrafico
24	HIDRAULIC	Ø 8 x 1	Ingrassatore sul bullone fis-	—
—	Tipo B	Fig 32	saggio balestra	I. 002
25	—	94978	Rondella tranciata	RO. 094
26	—	93933	Rondella lavorata	RO. 101
27	LOBO	10 x 40	Bullone fissaggio foglie ba-	—
—	80	UNI 184	lestra	B. 092
28	LOBO	1 D 8	Dado	D. 132
—	80	UNI 188	—	—
29	—	8 R 4	Rondella	RO. 021
30	LOBO	8 x 25	Bullone fissaggio paracolpi	—
—	80	UNI 188	balestra	B. 052
31	571	601072	Paracolpi con foro	11.601072
32	508 E	600188	Spessori paracolpi	11.600188
33	14 x 75	B 2	Bullone per puntoni	B. 124
34	—	94869	Silentbloc puntone di rea-	—
—	RIV	U 786	zione	ST. 017
35	URAMA	214 MB	Dado fissaggio puntoni	D. 064
—	B/70	—	—	—
36	508 E	61803	Complessivo puntone	11.61803
37	14 x 110	B 2	Bullone	B. 127
38	508 E	600505	Spessore per balestra	11.600505
39	508 E	600126	Staffa	11.600126
40	URAMA	214 MB	Dado per bulloni fissaggio	—
—	B/70	—	puntoni	D. 064
41	—	94744	Dado coronato	D. 133
42	10 x 75	B 6	Bullone	B. 179
43	10 x 105	B 6	Bullone	B. 103
44	1,8 x 22	C 1	Copiglia	C. 094



1	125	64220	Scodellino per ralle	11.64220	25	—	18 Te	Tappo ad espansione	T. 006
2	571	640370/D	Fuso a snodo destro	11.640370	26	514 A	64836	Perno per attacco leve	11.64936
3	571	640371/S	Fuso a snodo sinistro	11.640371	27	520	61429	Tampone arresto scuotimen-	11.61429
4	571	680008	Flangia porta caliper	11.680008	—	SAGA	81410	to superiore	
5	—	94674	Bullone	B. 144	28	LOBO	8 x 16	Bullone fissaggio tampone	B. 042
6	—	10 R 4	Rondella	RO. 026	—	80	UNI 187	arresto scuotimento	RO. 021
7	LOBO	1 D 10	Dado per bulloni fissaggio	D. 044	29	—	8 R 4	Rondella	D. 029
8	80	UNI 207	caliper	11.68878	30	LOBO	1 D 8	Dado	
9	106	68878	Guscio parapolvere	11.640372	—	80	UNI 207	Bullone fissaggio leve	B. 176
10	571	640372	Rondella	C. 009	31	—	94438	Dado coronato	D. 102
11	2,7 x 28	C 1	Copiglia	11.92429	32	—	94439	Copiglia	C. 004
12	125	52429/D	Dado coronato per fuso a	11.92431	33	1,8 x 22	C 1	Dado coronato	D. 093
13	125	92431/S	snodo D e S	B. 178	34	—	94362	Rondella lavorata	RO. 000
14	14 x 65	B 2	Bullone	RO. 102	35	—	94179	Leva sospensione	11.64831
15	—	93933	Rondella	ST. 012	36	514 A	64831	Rondella rasamento	11.64598
16	—	94678	Silentbloc per ammortizza-	D. 063	37	518 C	64598	Perno con coni	11.64537
17	RIV	88.110.441	tori KONI	E. 030	38	508 B	64537	Bussola	11.65143
18	URAMA	114 MB	Dado per fissaggio ammor-	E. 027	39	508 E	65143	Ingrassatore sui perni leve	I. 002
19	H/70	—	tizzatori	11.65185	40	HIDRAULIC	8 x 1	e sui nodi	11.65204
20	OR	4125	Anellino tenuta tampone	11.640238	—	TIPO B	Fig. 32	Nodo appoggio tampone D.	11.65203
21	OR	4106	Anellino tenuta tampone	11.64548	41	508 E	65204	Nodo appoggio tampone S.	GU. 065
22	508 E	65185	Tampone	11.64549	—	508 E	65203	Rondella tranciata	RO. 094
23	571	640238	Amortizzatore telescopico	I. 003	42	—	94774	Rondella	RO. 102
24	KONI	82 H-1321	KONI	RO. 058	43	—	94978	Bullone fissaggio porta ca-	B. 192
25	508 D	64548	Ralla superiore	11.64841	44	—	93933	liper al fuso a snodo	RO. 010
26	508 B	64549	Ralla inferiore	11.64838	45	—	94672	Dado	D. 041
27	HIDRAULIC	8 x 1	Ingrassatore sul fuso a sno-		46	—	—		
28	TIPO B	Fig. 36	do		47	LOBO	10 R 4		
29	—	94076	Rondella		—	80	1 D 10		
30	514 A	64841	Rondella di rasamento				UNI 207		
31	514 A	64838	Bussole per perni leve						



1	10 x 20	B 1	Bullone	B. 083	28	514 A	64838	Bussola	11.64838
2	340	64429	Piastra	11.64429	29	508 E	65193	Leva inferiore (2+2)	11.65193
3	571	640316	Tampone	11.640316	30	—	94667	Rondella	RO. 071
4	URAMA	210 MA	Dado per bullone fissaggio		31	GANDINI	A 12 x 1	Seeger	SE. 111
5	B/70	—	tampone barra	D. 130	32	URAMA	212 MB	Dado per biscottino barra	D. 131
6	IDRAULIC	8 x 1	Ingrassatore	I. 002	—	N/70	—		
7	TIPO B	Fig. 32			33	508 B	64544	Distanziale	11.64544
8	—	94438	Bullone fissaggio leve	B. 176	34	125	60220	Silentbloc per biscottino	
9	514 A	64827	Boccola	11.64827	—	RIV	88.109.541	barra	11.60220
0	10 x 48	B 2	Bullone fissaggio staffa	B. 096	35	508 E	65201	Bussola	11.65201
1	503 E	65198	Staffa	11.65198	36	508 E	65200	Complessivo supporto mol-	
2	509 D	64816	Paracolpi	11.64816	—	—	—	la	11.65200
3	503 E	65206	Piastrina	11.65206	37	URAMA	212 MB	Dado per bullone biscottino	D. 058
4	503 E	65194	Spessore	11.65194	—	B/70	—		
5	550	65135	Distanziale gomma	11.65135	38	340	64430	Gommino	11.64430
6	571	640278	Molla sospensione	11.640278	39	571	640315	Barra stabilizzatrice	11.640315
7	—	94418	Dado per perno fuso a snodo	D. 099	40	340	64431	Distanziale	11.64431
8	—	—	Piastrina di sicurezza	RO. 106	41	12 x 55	B 2	Bullone	B. 106
9	—	94330	Rullino per perno fuso		42	LOBO	1 D 10	Dado per bulloni fissaggio	
0	RIV	92615	a snodo	CU. 083	—	80	UNI 208	staffa sui bracci	D. 045
1	125	14125	Boccola	11.14125	43	—	10 R 4	Rondella	RO. 026
2	125	64124	Rondella	11.64124	44	—	94362	Dado coronato	D. 098
3	508 E	65192	Perno per fuso a snodo	11.65192	45	2,7 x 28	C 1	Copiglia	C. 099
4	—	18 Te	Tappo	T. 006	46	—	94179	Rondella	RO. 060
5	514 A	64837	Perno per leva	11.64837	47	518 C	64598	Rondella rasamento	11.64598
6	1,8 x 22	C 1	Copiglia	C. 004	48	508 B	64535	Perno	11.64535
7	—	94439	Dado coronato	D. 100	49	508 E	65197	Corpo sostegno molla	11.65197
8	503 B	64543	Biscottino	11.64543	50	GANDINI	J 110 x 4	Seeger ritegno molla	SE. 108
9	OR	6187	Anello tenuta grasso	E. 059	51	508 E	65143	Bussola per perno	11.65143
0	514 A	64841	Rondella	11.64841	52	—	94774	Rondella per ingrassatore	RO. 109